INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS **BEFORE USING**

KEEP AWAY FROM WATER

Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always unplug appliance immediately afte
- 2. Do not use while bathing or in the shower.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in, or drop into, water or any other
- 5. If an appliance falls into water, unplug immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. This appliance should never be left unattended when plugged in
- 2. Do not pull, twist, or wrap line cord around
- 3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain
- 4. Use this appliance only for its intended use, described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate appliance.
- 5. Never operate this appliance if it has damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for

- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never use while sleeping.
- 8. Never drop or insert any object into any
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 10. Do not use an extension cord with this
- 11. This appliance is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eves or skin.
- 12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the
- 13. Do not place the appliance on any surface while it is operating
- 14. Do not touch hot surfaces of the appliance: use handles or knobs.

- . Do not use the unit if it is damp or if your hands
- WARNING: Polyethylene bags containing product or its packaging can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep these bags out of the reach of babies and children. A polvethylene bag is not a plaything
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If the appliance is used in a bathroom, unplug it after use. Leaving the appliance near a source of water may be dangerous, even if the appliance is off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid
 - Stop using the appliance immediately if the cord is damaged. The power supply cord should not be replaced by the end user. The power supply cord should only be replaced by the manufacturer's authorized importer (or, in the United States and Canada, by an authorized Service Center).
 - 7. Do not leave the appliance unattended while it is plugged in or in use.
 - Do not let the appliance's hot surfaces touch eves or skin
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory o mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision o instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
 - 10. Allow the appliance to cool before storing.
 - 11. After use, do not wind the cord around the appliance as this may damage it. Instead, roll the cord up loosely and let it rest by the side of the appliance

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 Hz) only. Standard appliance: are designed to operate at 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature

STRAIGHTENING BASICS

- . Plug the flat iron into a standard electrical outlet (125V). It is not necessary to touch the iron with your hand to judge readiness.
- 2. Use the temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
1-10	Fragile, very fine hair
11-20	Thin, easy-to-curl hair
21-30	Normal textured hair
31-40	Wavy or curly hair
41-50	Coarse, very thick hair

Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron on the hair as far up as you want hair be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat

this process several times, if necessary. Let the hair cool before combing.

STYLING TIPS USING FLAT IRON

For short, spiky hair use gel or spray and hold the Models BNT3072C/BNT3072PKC sections up and away from the head while you

For smoothing and taming curly hair, or creating the ends, leaving the hair wayy at the roots for lift and body. For this type of effect, keep the fla iron moving while following the shape of your hair

NANO TITANIIIN

Your nano titanium flat iron has many benefits. Nano titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The nano titanium plates combine the technology of micro particles of titanium, providing the ultimate heat performance for beautiful healthy hair. Nano titanium yields It is normal for any flat iron to accumulate dirt ove maximum far-infrared heat, penetrating the hair time. Should your flat iron plates begin to get dir from within for gentle straightening without you may clean them, as described below: damaging hair. Nano titanium emits negative ions for faster straightening, locking in hair's own natural moisture. This nano titanium iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz. 3. Put a teaspoon of ordinary rubbing alcohol or

The Sol-Gel technique is a delicate, precisely

SOL-GEL TECHNOLOGY

controlled lab process that transforms nanoscale 5. DO NOT SCRUB particles of titanium and ceramic from a liquid (SOL) to a solid (GEL) form, resulting in a much higher concentration of titanium and ceramic (more THIS PRODUCT IS FOUIPPED WITH AN INSTAN than 65%. vs. less than 15% on conventional plate HEAT CIRCUITRY STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY coating). The nano titanium ceramic coating is ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING 37% harder (longer lasting and chip resistant), less TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE porous (chemically resistant) and 22% smoothe DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED (reduces friction and helps preserve the integrity WHILE NOT IN USE, UNIT WILL BURN OUT IF POWER

GET TO KNOW YOUR USER PROFESSIONAL FLAT IRON

Your iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediate if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not ierk or strain cord at plug connections.

POWER IS OFF

IS OFF, YOU'RE

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using vour appliances, keep them unplugged.

> **ALWAYS UNPLUG** SMALL APPLIANCES.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA. PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

product, please read the warranty conditions

Should your professional electrical appliance

possess a manufacturer's defect, it may be

exchanged by your distributor or Dannyco

Professional at no charge within ONE YEAR

from date of purchase, if the electrical

appliance is accompanied by a proof of

If you are sending your defective appliance

which is covered by this quarantee, directly

to the Dannyco Professional Service Center

3) your complete return address and

it must be accompanied by the following:

2) a precise description of the defect:

daytime phone number: and.

listed in this brochure.

1) your dated sales slip;

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on vour professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons Before returning your defective electrical

> For questions regarding this product. vou may call Dannyco Professional's Service Centre at: 1-800-363-0707, or email us at

handling

<u>Please return your defective appliance to:</u>

4) a \$10 money order for postage and

ATTN: Dannyco Professional Service Center **CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**

100 Conair Parkway Woodbridge, Ontario

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

customerservice@dannvco.com

professionnel

IB-8154F 07BA37324

lire le manuel d'instructions avant l'utilisation

Pour votre sécurité et afir

de profiter pleinement de

ce produit, veuillez toujours

Modèles BNT3072C/BNT3072PKC

50-settings Temperature

Regulator Dial

Extra Long Plates

1. Unplug the flat iron

a soft cloth

Wait until it cools to room temperature

4. Wipe the plates GENTLY to remove dirt

NOTICE

IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME

TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

WARRANTY WILL BE VOIDED.

BNT3072(PK)C IB-8154F.indd 1/19/15 5:02 PM

L'utilisation d'appareils électriques, surtou en présence d'enfants, demande la prise d précautions élémentaires, dont les suivantes


LIRE LES DIRECTIVES AVAN L'UTILISATION **TENIR LOIN DE L'EAU**

DANGER — Un appareil est sous tension même s'il est éteint. Pour réduire le risque de mort par choc électrique

- 1. Débranchez-le toujours immédiatement après
- 3. Ne le placez ni le rangez là où il peut tomber dans la baignoire ou l'évier.
- 4. Ne pas le mettre ou le laisser tomberdans l'eau ou tout autre liquide.
- 5. S'il tombe dans l'eau, débranchez-le aussitôt. Ne le saisissez pas dans l'eau.


ATTENTION - Pour réduire le risque d brûlure, électrocution, incendie ou blessure

- 1. Ne le laissez iamais sans surveillance quand il est branché
- 2. Ne tirez ni tordez le cordon et nel'enroulez pas autour de l'appareil
- 3. Assurez une surveillance étroite quand est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes invalides.
- 4. Ne l'utilisez que tel que prescrit dans ce livret N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.



- Protégez le cordon des surfaces chaudes
- Ne l'utilisez iamais en somnolant
- 8. N'échappez ni n'insérez rien dans les évents.
- 9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
- 10. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge.
- 11. L'appareil devient chaud. Ne le laissez pas toucher les veux ni la peau nue.
- 12. N'obstruez pas les fenêtres d'aération et ne mettez pas l'appareil sur une surface molle. comme un lit ou un divan, où les fenêtres pourraient être obstruées. Enlevez les peluches. les cheveux ou toute autre substance qui se déposent dans les fenêtres d'aération.
- 13. Ne déposez pas l'appareil pendant qu'il
- 14. Ne iamais toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les poignées ou boutons

- . Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou si vos mains le sont.
- AVFRTISSEMENT : Les sacs en polyéthylènes présentent un risque d'étouffement. Les garder hors de portée des nourrissons et des enfants. Un sac en polyéthylène n'est pas un jouet
- 3. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.



- Ne pas submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cesser immédiatement l'utilisation si le cordon d'alimentation est endommagé. L'utilisateur ne doit pas remplacer le cordon électrique. Seul un distributeur autorisé (ou au États-Unis et au Canada, un service après-vente agréé) peut remplacer le cordon électrique. fois au besoin. Laissez refroidir les cheveux avant
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché
- . Éviter tout contact entre les surfaces chaudes de l'appareil et les veux ou la peau. . Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique
- mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 10. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
- 11. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Cela pourrait l'endommager. L'enrouler plutôt sur lui même sans serrer et le laisser reposer à côté de l'appareil.

GARDER CES INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est destiné à l'usage professionnel. Le brancher sur le courant alternatif seulement (60 Hz). Cet appareil standard fonctionne sur le courant alternatif de 125V.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, elle ne convient que d'une facon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité

- I . Branchez le fer dans une prise de 125V. Il n'est pas nécessaire de toucher les plaques pour vérifier si elles
- . Réglez la température au niveau désiré, selon votre type de cheveux (consultez le tableau ci-dessous). Le fer chauffera très vite.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
1-10	Cheveux fins
11-20	Cheveux fins, faciles à défriser
21-30	Cheveux normaux
31-40	Cheveux ondulés ou frisés
41-50	Cheveux rugueux, très épais

3. Séparez uniformément les cheveux secs e peignez chaque section. Placez la pince aussi près de la racine que désiré en vous assurant qu'elle ne touche pas le cuir chevelu. Refermez Modèles BNT3072C/BNT3072PKC la pince sur les cheveux et faites-la glisser doucement vers les pointes. Répétez plusieurs

FER PLAT: CONSEILS PRATIQUES

Pour obtenir une coiffure courte et hérissée, utiliser du gel ou de la lague et défriser en tenant les cheveux vers le haut et éloignés de la tête

Pour lisser et discipliner les cheveux frisés ou créer un bob lisse dernier cri, utiliser le fer sur les pointes seulement, en laissant les cheveux frisés à la racine Il est normal qu'un fer plat accumule de la saleté pour donner du volume et du corps. Pour obteni au fil du temps. Lorsque les plaques de votre fer cet effet, déplacer constamment le fer en suivant la plat commencent à accumuler de la saleté, vous forme de la coiffure.

NANO TITANE

de les peigner.

Votre fer plat Nano Titane, avec plaques en Nano 2. Laissez-le refroidir à la température de l Titane, offre de nombreux avantages. La technologie du Nano Titane allie des micro-particules . Îmbibez un linge doux d'une cuillerée à thé céramique et d'argent, pour des cheveux éclatants d'alcool à friction: de santé. La céramique émet de la chaleur 4. Nettovez DÉLICATEMENT les plaques: infrarouges lointains pour une mise en plis plus NE LÉS FROTTEZ PAS. douce pour les cheveux. Elle émet également des ions négatifs qui rehaussent et renouvellent l vitalité des cheveux. La fer plat avec plagues en Nano Titane rendra vos cheveux doux et soyeux CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE tout en éliminant les frisottis MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE

TECHNOLOGIE SOL-GEL

La technologie Sol-Gel est un procédé chimique CHAUFFANT D'ATTFINDRE LA TEMPÉRATURE précis consistant à condenser des micro-particules D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE liquides de titane et de céramique jusqu'à l'obtention d'un solide, créant ainsi un revêtemer BRANCHÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. renfermant une haute concentration de titane et de L'ÉLÉMENT CHAUFFANT BRÛLERA SI L'APPAREI céramique (65%, contre 15% dans les revêtements RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE traditionnels). Ce revêtement est 37% plus résistant PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE. (durable et ne s'écaille pas), moins poreux (résiste aux produits chimiques) et 22% plus lisse (réduit la ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQUE friction et préserve l'intégrité des cheveux). VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

LES PIÈCES DU FER PLAT **ENTRETIEN PAR PROFESSIONNEL L'UTILISATEUR**

50 réglages de la chaleu

Plaques extra-longues

1. Débranchez le fer plat:

pouvez les nettoyer de la façon suivante

AVERTISSEMENT

TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À L'ÉLÉMENT

E LAISSEZ PAS L'APPAREIL ALLUMÉ OI

entretien. Il ne requiert aucune lubrification Enlever les saletés ou la poussière qui se trouvent dans les ouvertures. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le refroidir et essuvez-en la surface avec un linge humide. En cas de fonctionnement anorma débranchez-le, laissez-le refroidir et envoyezle à un service après-vente. Le consommateu ne devrait jamais tenter de le réparer lui-

ATTENTION

Le cordon ne doit JAMAIS être tordu, tiré ou plié fortement. Ne l'enroulez jamais autour du fer. Vous pourriez l'endommager au point de flexion et causer un bris ou un court-circuit Inspectez le cordon réqulièrement. Cessez d'utiliser le fer dès qu'un dommage devient apparent ou qu'il cesse de fonctionner d fonctionne par intermittence.

Quand yous ne l'utilisez pas, le fer plat est facile à ranger. Laissez-le refroidir, puis placez-le simplement dans sa boîte et rangezle hors de la portée des enfants, en lieu sûr et frais. Ne saccadez ni ne tirez le cordon a niveau de la connexion.

SI VOUS PENSEZ Le fer plat ne demande pratiquement aucur **QUE LE COURANT VOUS TROMPEZ.**

TENIR LOIN DE L'EAU



ATTENTION:

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas un bon mélange, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, i est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC **VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

conditions de garantie inscrites à l'intérieur

Si votre appareil électrique professionnel

présente un défaut de fabrication à l'intérieur

D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez

l'échanger sans frais en le retournant

votre distributeur ou directement à Dannyco

Professionnel, s'il est accompagné d'une

Si vous retournez l'appareil défectueux

toujours sous garantie directement

à Dannyco Professionnel, il doit être

1) de votre recu de caisse daté;

de ce dépliant.

preuve d'achat

accompagné

GARANTIE DE REMPLACEMEN CANADIENNE D'UN AN

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique ATT.: Centre De Service Dannyco Professionnel professionnel. Nous offrons la garantie CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC exceptionnelle suivante sur votre appareil 100 Conair Parkway électrique professionnel. Conservez votre Woodbridge, Ontario recu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de

> Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au: 1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannvco.com

2) d'une description précise du problème; 3) de votre adresse de retour complète et

votre numéro de téléphone de jour; et

4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à

Cette garantie s'applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à le réparer. Avant de retourner l'apparei l'expéditeur électrique défectueux, veuillez lire les

Professional

For your safety and continued

enjoyment of this product,

always read the instruction

book carefully before using

07BA37324

IB-8154F

E

Models BNT3072C/BNT3072PKC

BNT3072(PK)C IB-8154F.indd 2



1/19/15 5:02 PM